



Nr 9972-4720100

# TRUMVAGN 4720

POWER PACK

## BRUKSANVISNING



 MADE IN HOLSLJUNGA



## Innehåll

Tack för att du valde en SAHLINSprodukt.....	2
Säkerhetsregler .....	3
Introduktion.....	6
Ingående delar .....	7
Handhavande .....	8
Montering av trumma .....	9
Trumbroms.....	10
Trumdrift .....	10
Transport.....	11
Parkering.....	12
Förvaring .....	12
Underhåll.....	13
Reservdelar .....	15
Reservdelar Trumdrift .....	17
EG-försäkran om överensstämmelse .....	18
Noteringar .....	19



# TACK FÖR ATT DU VALDE EN SAHLINSPRODUKT

Vi vill att Du skall bli nöjd med Din utrustning, denna instruktionsbok har skrivits för att hjälpa Dig att säkert hantera och sköta denna. Vi vill att Du läser den ordentligt innan utrustningen tas i bruk så att Du är medveten om de säkerhetsåtgärder Du behöver vidta när Du använder den.

## Allmänt

Under konstruktion och tillverkning av utrustningen, har stor omsorg lagts för att undvika risker ur hälso- och säkerhetssynpunkt.

Vid kabel- och linjearbeten förekommer riskmoment och för att undanröja dessa är det viktigt att:

- instruktioner studeras och följs
- personalen fortlöpande utbildas i skötsel och säkerhet
- ändamålsenlig utrustning och verktyg finns tillgängliga
- ägaren och arbetsledningen ansvarar för att effektiva säkerhetsprogram och föreskrifter utarbetas och följs av all personal.

Våra instruktioner innehåller viktig information som alla användare skall känna till och förstå innan de använder utrustningen. För Din och andras säkerhet skall Du ägna speciell uppmärksamhet åt de punkter/sektioner som har följande rubriker:

## VARNING!

Viktig information som varnar Dig för risk för allvarliga personskador eller livsfara om instruktionen inte följs.

## VARSAMHET

Viktig information som beskriver hur man skall förhindra skada på maskin och utrustning eller hur man skall undvika en situation som kan orsaka personskada.

## ANMÄRKNING

Rådgivande information angående drift, skötsel och underhåll av maskin och utrustning.

# SÄKERHETSREGLER

## Generella säkerhetsregler

1. Läs och sätt Dig in i samtliga varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner i bruks- och skötselanvisningen, samt läs och lär Dig betydelsen av alla skyltar som finns på och kring utrustningen. Om tveksamhet råder se till att få svar på alla frågor innan arbetet påbörjas.
2. Arbeta inte med maskiner eller utrustning om Du är under påverkan av alkoholstarka mediciner, lugnande medel eller andra droger som kan göra Dig mindre alert eller påverka Ditt omdöme.
3. Vidtag säkerhetsåtgärder så att inte hår eller löst sittande klädespersedlar kan fastna i rörliga delar eller reglerdon.
4. Använd om möjligt alltid skyddshandskar som skydd för händer och fingrar mot skär- och skavsår, brännskador och lösningsmedel.
5. Använd alltid skyddsglasögon så snart det finns en risk för flygande partiklar, flisor, damm eller andra objekt som kan skada ögonen och då säkerhetsföreskrifter kräver detta. Var rädd om Dina ögon!
6. Använd alltid skyddsglasögon så snart det finns en risk för flygandepartiklar, flisor, damm eller andra objekt som kan skada ögonen och då säkerhetsföreskrifter kräver detta. Var rädd om Dina ögon!
7. Använd alltid skyddshjälm och skyddssko vid arbete som kräver detta.
8. Använd alltid hörselskydd i arbetsområde med hög bullernivå.
9. Gör inga onödiga lyft som kan skada Din rygg utan använd hjälpmedel. Använd Dina ben och inte Din rygg när Du är tvungen att göra egna lyft.

## Säkerhet på arbetsplatsen

10. Håll arbetsområdet rent och fritt från materialsamlingar.
11. Tillåt inte obehörig personal att vistas i eller kring arbetsområdet. Ha alltid full kontroll över vem som vistas där.
12. Ytor som berörs med händer eller fötter skall hållas rena, torra och fria från olja eller fett.
13. Förvara delar och verktyg på härför avsedd plats när dessa inte används.
14. Gör en kontroll av varningsutrustning i arbetsområdet och se till att varje enskild enhet fungerar tillfredställande före start av utrustningen.
15. Stå inte under eller tillåt inte någon annan stå under utrustning som är upplyft eller upphängd.
16. Ta reda på viktbegränsningar hos linor och lyftdon och det fria rörelseutrymme som krävs för dessa.
17. Var uppmärksam på förhållanden som kan försvåra uppsikten kring och i arbetsområdet.

## Utrustningens säkerhet

18. Varnings-, förbuds- och informationsskyltar får inte döljas, ändras, skadas eller borttagas.
19. Klättra aldrig upp på utrustningen vid drift, färd eller lyft och tillåt ingen annan att göra detta.
20. Kontrollera komponenter i utrustningen före varje driftstillfälle så att inga delar är skadade eller kan misstänkas vara skadade. Reparera eller ersätt skadade delar eller delar som kan misstänkas vara skadade. Reparera eller ersätt skadade delar före start och drift av utrustningen. Använd endast originaldelar.
21. Före start och drift av utrustningen skall tillses att inga personer, djur, verktyg, delar eller andra främmande föremål finns i, på, under eller runt denna. Kontrollera att all skydds- och säkerhetsutrustning är korrekt installerad och i tillfredsställande skick
22. Tillse före start av maskinen att all personal och besökare i arbetsområdet blivit informerade om att utrustningen skall startas. Använd lämplig varningsutrustning för att varna dessa.
24. Tillåt inte utbildad personal att starta eller köra någon utrustning utan ledning av en utbildad operatör.
25. Lämna aldrig utrustningen utan kontroll och uppsikt.
26. Var uppmärksam vid start och under drift på felaktiga mätinstrument, synbara defekter, lukter eller ovanliga ljud som kan vara en varning på ett fel. Stoppa utrustningen omedelbart om någon fel misstänks.
27. Utför all inspektion, underhåll, smörjning och justering under stor försiktighet och enligt tillverkarens rekommendationer. Maskinen skall alltid stannas vid underhållsarbete.

## Säkerhet för brand- och miljöfarliga ämnen

28. Förvara lättantändliga, brännbara och farliga ämnen på ett säkert ställe och i härför avsedda behållare. Dessa skall vara tydligt märkta enligt gällande föreskrifter.
29. Tillåt inte rökning eller öppen eld/lågor i närhet av bränsle- och oljetankar eller andra brännbara ämnen.
30. Stäng av allmotorer vid påfyllning av olja och bränsle. Följ de föreskrifter och rekommendationer som gäller vid hantering av dessa ämnen.
31. Starta aldrig en diesel- eller bensinmotor i ett slutet utrymme såvida detta inte är korrekt ventilerat. Farliga gaser kan döda.
32. Använd inte lättantändliga och/eller brännbara ämnen såsom bensin, fotogen eller dieselbränsle för att rengöra delar. Använd alltid icke lättantändliga lösningsmedel som är avsedda för rengöring.

## Säkerhet för hydrauliksystem

28. Utför inget underhåll på komponenter i hydraulsystem utan att först göra systemet trycklöst.
29. Utför inte inre kontroller på oljesystem innan systemet har gjorts trycklöst. Olja under tryck kan vara farligt om trycket lättas felaktigt. Olja kan också bli mycket varmt under drift. Vänta tills systemet är nerkyllt innan arbete utförs.
30. Demontera inte en hydraulcylinder från sina anslutningar förrän systemet är trycklöst.

31. Ha inte trycksystem i drift med slitna eller skadade slangar, ventiler och tätningar. Ersätt skadade komponenter innan systemet tages i drift igen.
32. Försök inte att demontera hydraulcylindrar eller annan hydraulikutrustning om du inte är utbildad för att utföra sådana arbeten.
33. Justera aldrig inställningar av trycket i hydraulsystem utöver rekommenderade värden.
34. Följ tillverkarens rekommenderade kontroll- och underhållsinstruktioner för trycksystem för att tillförsäkra att säkra förhållanden existerar vid driftkörning.

# INTRODUKTION

## TRUMVAGN 4720

Kabelvagn 4720 är en smidig och lättkörd enaxlad vagn för transport och hantering av kabeltrummor i storlek K12 till K24. Vagnen har en robust konstruktion och är försedd med en hel del praktiska detaljlösningar. Trumman lastas och lossas enkelt och säkert via den tippbara bommen som opereras hydrauliskt.

Som tillbehör finns trumdrift avsedd att drivas med SAHLINS bensindrivna motorenheter 2040, 2060 eller med samma hydraulsystem som trumlyften. Trumdriften är avsedd att användas vid upprullning på trumma och är anpassad för storlek K12-K24.

Vidare kan trumaxeln förses med en broms som ger en jämn och kontrollerad utdragning.

Vagnen är försedd med bromsad och fjädrad axel, påskjutsbroms och handbroms samt levereras med 50 mm eller 60 mm draganslutning.

Som standard är vagnen försedd med erforderlig belysning och bakre underkörningsskydd. Som tillval kan man även få en typbesiktning gjord.


## TEKNISKA DATA

TRUMVAGN 4720	
Modell	4720
Totalvikt	2 500 kg
Tjänstevikt	558 kg
- Drift exkl motor	75 kg
Max trumvikt	Klicka för att ange värde.
- Med trumdrift	1 867 kg
- Utan trumdrift	1 942 kg
Max last hjulaxel	2 500 kg
Dimensioner L x B x H	3860 x 2280 x 1910 mm

# INGÅENDE DELAR

#	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING
1	xxxx-xxxx	Ram
2	xxxx-xxxx	Bom
3	xxxx-xxxx	Trumaxel
4	xxxx-xxxx	Trumdrift
5	xxxx-xxxx	Underkörningsskydd
6	xxxx-xxxx	Påskjutsbroms
7	xxxx-xxxx	Stödhjul
8	xxxx-xxxx	Hjulaxel
9	xxxx-xxxx	Stödben

#	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING
10	xxxx-xxxx	Hjul
11	xxxx-xxxx	Stänkskärm
12	xxxx-xxxx	Reqlagepanel
13	xxxx-xxxx	Bromstrumma/band
14	xxxx-xxxx	Förvaringslåda
15	xxxx-xxxx	Trumvinçe
16	xxxx-xxxx	Aluminiumkopor
17	xxxx-xxxx	Stoppring
18	xxxx-xxxx	Hydraulcylinder





# HANDHAVANDE

## Före start

### **VARNING!**

Kontrollera att all utrustning som skall användas är fria från deformation eller andra skador.

## Kulkoppling / påskjutsbroms / hjulaxel typ AL-KO

### Tillkoppling

- Justera med hjälp av stödhjulet så att kulkopplingen hamnar på lämplig höjd ovanför fordonets dragkula.
- Backa dragfordonet mot släpet eller drag fram släpet till dragkulan.
- Öppna kopplingshuvudet, drag handtaget kraftigt uppåt och lossa ev. befintlig säkring.
- Lägg kulkopplingen på dragkulan och släpp handlaget.
- Handtaget skall nu själv återgå till utgångsläget, kontrollera att den röda/gröna knappen på kulhöljet sticker ut vilken bekräftar att kulan har rätt läge.
- Fäst säkerhetswiren och belysningskontakt på dragfordonet.

### Frånkoppling

- Skruva ned stödhjulet, lossa säkerhetswiren och belysningskontakt.
- Dra handtaget på kulkopplingen kraftigt uppåt och lossa säkringen, om sådan finns.
- Lyft av kulkopplingen från dragkulan.

### Fastsättning av säkerhetswiren

För att garantera att släpet bromsas, om det skulle lossna från dragfordonet så måste säkerhetswiren sättas fast i den befintliga draganordningen på dragfordonet.

### Parkeringsbroms

Dra spaken förbi dödläget. (Gasfjädern efterspänner automatiskt då släpet rullar bakåt.)

### Stödhjul

Veva upp stödhjulet maximalt och dra åt.

### Kultryck


Kontrollera alltid kultrycket före körning.

### **VARNING!**

Under inga omständigheter får den statiska belastningen på kulkopplingen vara negativt eller överstiga 120 kg. Ett felaktigt kultryck medför dåliga köregenskaper och försämrad bromsverkan.

# MONTERING AV TRUMMA

- För trumaxeln genom trumman. Sätt i distanskonorna och placera stoppringarna utanför konorna på varje sida. Lås stoppringarna.






- Placera vagnen lämpligt och fäll ner de bakre stödbenen samt demontera underkörningsskyddet.

- Anslut Sahlins hydraulaggregat 1011 via snabbkopplingarna och starta detta. (Se separat bruksanvisning 9972-101100)

- Fäll bommen ned till lagom höjd för att rulla in trumman.

- Placera trumfästena beroende på vilken trumstorlek som skall lastas.




- Öppna trumaxellåsringen genom att dra handtaget nedåt och fälla det uppåt.

- Rulla in trumman och stäng trumlåsnigen.

- Höj bommen till ändstoppet.

Beroende på trumvikt så väljes hög/låg lyftkraft med reglage.



# TRUMBROMS


Som tillbehör finns trumbroms som är avsedd att användas vid utläggning från trumman.

**Följande detaljer ingår:**

Bromstrumma, Bromsband, Trumvinge och sprintar.

## Montering

- Montera trumvingen på trumaxeln med medföljande skruv och mutter.
- Montera bromstrumman i trumaxeländan med medföljande sprint.
- Lasta sedan trumman i vagnen, montera sedan bromsbandet på bromstrumman och lås fast med medföljande sprintar.



## VARSAMHET

Bromsbandet skall monteras enligt bild för att undvika skada på utrustning

- Genom att spänna bromsbandet uppnås önskat bromsmoment.
- Smörj lagringen i trumaxeln kontinuerligt under användning av bromsen.
- När bromstrumman inte används kan den placeras på avsedd transportplats på bommen.


# TRUMDRIFT

Som tillbehör finns trumdrift avsedd att drivas med SAHLINS bensindrivna motorenheter 2040, 2060 eller med samma hydraulsystem som trumlyften.



Trumdriften är avsedd att användas vid upprullning på trumma och är anpassad för storlek K12-K24.

## Montering trumdrift

- Fäll bommen en bit
- Lyft på motorfästet på vänster sidan
- Sätt i drivaxeln i lagret
- Montera på drivhjulen.
- Sätt på axelfästningen på drivaxeln och montera på höger ramben.
- Sätt driften i det hål som motsvarar den aktuella trumstorleken eller transportläge.



- Montera adapter avsedd för resp. motorenhet, Placera drivenheten i motorfästet och lås drivaxeln med skruvarna på lagerhuset.
- Om drift via kabelvagnens hydraulsystem skall användas så ansluts hydraulslangarna vid manöverpanelen




## Användning trumdrift

- När driften är på plats, provkör först utan trumma, kontrollera att allt går lätt och sitter fast.
- Lasta trumman och justera in drivhjulen centrerade mot trumgavlarna. Vanligtvis kan gummihjulen användas, men om man önskas ett bättre grepp så används de metallbeklädda hjulen.
- För att trycka trumman mot drivhjulen så används spaken för "höj/sänk" av bom
- Trumdrift fram/back styrs med hjälp av spak vid manöverpanel (se bild ovan)

## WARNING!

Vid drift måste spaken " Bom hög/låg" vara i läge låg. En för stor tryckkraft kan orsaka skada på utrustning eller trumma, med risk för personskada som följd.



- Smörj lagringen i trumaxeln kontinuerligt under användningen av driften.

## TRANSPORT

Vagnen får transporteras på allmän väg efter fordon som minst är godkända för släpvagnsvikt 2500 Kg. Driften kan vara monterad under transport men montera alltid av motorn. Kontrollera att all belysning är i funktion och att förankring i fordonet enl. tidigare instruktion följts.



## WARNING!

Tillse att låssprint för bom alltid är monterad vid transport

## **PARKERING**

När vagnen parkeras dra åt handbromsen enligt tidigare instruktion, samt placera stoppklossarna vid ett hjul.

## **FÖRVARING**

Vid förvaring under längre perioder skall förvaringsstället vara rent och torrt.

# UNDERHÅLL

## Motor

Se separat bruksanvisning för underhåll av motor.


## Serviceschema

K= Kontroll

S = Smörjning

Intervall	Varje gång	1 gång mån el 20 tim	Var 3:e mån el 50 tim	Var 6:e mån el 150 tim	Varje år el 300 tim
Drift	<input type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> Smörjning	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -
Broms	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> Smörjning	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -
Bom - Led	<input type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> Smörjning	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -
Kulkoppling	<input checked="" type="checkbox"/> Kontroll	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -
Påskjutsbroms	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> Kontroll	<input type="checkbox"/> -
Hjulaxel	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> Kontroll	<input type="checkbox"/> -
Belysning	<input checked="" type="checkbox"/> Kontroll	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -
Bomlåsning	<input checked="" type="checkbox"/> Kontroll	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -
Trumaxellåsning	<input checked="" type="checkbox"/> Kontroll	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -

## Smörjpunkter



## Kulkoppling / Påskjutsbroms / Hjulaxel typ AL-KO

### Efter 2000 km eller 6 månader

- Rengör kulkopplingen ordentligt och smörj därefter kulpannan, leder och lagringar med fett resp. olja.
- Kontrollera hjulnavslagringen genom att först palla upp vagnen eller kör ut stödbenen så att hjulen går fritt från marken och lossa därefter bromsstången. Hjulen skall nu rotera lätt och utan motstånd på axeln.

### Varje 5000 km eller 12 månader

- Förslitning på hjulbromsarnas belägg skall kompenseras genom justering av bromsbackarna.

### **VARNING!**

Justeringen får aldrig göras på bromsstången eller gaffeln.

### Varje 10000 -15000 km eller 12 mån:


- Smörjning av hjullagren och inställning av lagrens axialspel.
- Kontroll av bromsbeläggens förslitning genom kontrollöppningen, vid behov utbyte mot nya bromsbelägg och av uttjänta returfjädrar för bromsbackarna.
- Inställning av bromsanordningen.
- Smörj och olja in glid- och länkytor på påskjutsbromsen.

### Orsaker till varmgång hos hjulbromsar:

- Hjulbromsarna felinställda eller för hårt ställda.
- Bromswiren knäckt, wiren går ej tillbaks i nolläge.
- Returfjädrarna är slappa eller avbrutna.
- Rostbildning i bromstrumman efter längre stillastående.
- Handbromsspaken har inte lossats helt.
- Bromsstången släpper inte helt.

Kontakta SAHLINS verkstad om inte användaren är kvalificerad att utföra arbetet och har de speciella verktyg som fordras.

# RESERVDLAR






Ref. No.	Qty.	Part No.	Part name
1	1	4720-5015	RAM
2	1	4720-5015	BOM
3	1		DRIFT - KABELVAGN
4	2	4701-5021	POSITIONSFÄSTE
5	2	4701-5024	SPRINT
6	2	2240-5021	SPRINT
7	2	4720-5038	SPRINT
8	2	4701-5004	TRUMAXELFÄSTE
9	2	4701-5005	LÅSKOLV
10	1	4701-5038	UNDERKÖRNINGSRÖR
11	2	4701-5036	BELYSNINGSFÄSTE
12	4	4701-5037	STAG - BELYSNINGSFÄSTE
13	2	4715-5014	SPRINT
14	2	9651-063/32/2	HYDRAULCYLINDER
15	2	4701-5007	HANDTAG
16	1	4701-5003	TRUMAXEL
17	2	4720-5036	STÖDBEN
18	4	4720-5037	SKÄRMFÄSTE
19	1	4720-5039	REGLAGEFÄSTE
20	1	4720-5040	STÖD
21	1	4720-5041	KÅPA
22	1	4720-5042	TÄCKPLÅT
23	1	4720-5043	FÄSTE
24	2	4720-5044	AXEL
25	2	9449-037	BRICKA
26	4	4720-5045	FÄSTE - FÖRAVRINGSLÅDA
27	2	9584-006	REFLEX
28	1	9710-020	BAKLYKTA - HÖGER
29	1	9710-021	BAKLYKTA - VÄNSTER
30	2	9710-025	POSITIONSLAMPA
31	1	9580-017	HJULAXEL 2500 KG
32	1	9582-018	PÅSKJUTSBROMS 251SV
33	2	9585-007	STÄNKSKÄRM PLAST
34	2	9581-019	HJUL
35	1	9877-005	FÖRVARINGSLÅDA
36	1	9661-028	RIKTNINGSVENTIL
37	1	9661-026	RIKTNINGSVENTIL
38	1	9663-039	LASTHÅLLNINGSVENTIL
39	1	6400-5412	BROMSTRUMMA
40	1	9812-001	BROMSBAND
41	1	9802-2470	SPÄNNMUTTER
42	2	9805-1465	KONA ALU. (Ø70/105)
43	2	9805-014	KONA ALU. (Ø70/130)
44	2	9805-202	STOPPRING
45	1	6400-5411	VINGE
46	1	4701-5031	SPRINT
47	2	4701-5016	SPRINT
48	1	9583-010	STÖDHJUL
49	2	9481-018	TRYCKFJÄDER
50	1	4720-5047	BROMSSTÅNG

# RESERVDELAR TRUMDRIFT

Ref. No.	Qty.	Part No.	Part name
1	1	4701-5025	DRIVAXEL
2	2	4701-5026	DRIVHJUL
3	1	4701-5029	ADAPTER 2042
4	1	4701-5030	ADAPTER 2060
5	1	4720-5026	LÅSRÖR
6	1	4720-5035	MOTORFÄSTE
7	1	4720-5034	DRIVAXELFÄSTE
8	2	4701-5024	SPRINT
9	2	9231-205	LAGERBOCK
10	2	9519-018	LÅSSPAK
11	1	9812-012	AXELHYLSA (2042)
12	1	9361-12065	SKRUV
13	1	9422-12	LÅSMUTTER
14	1	9361-10055	SKRUV
15	1	9422-10	LÅSMUTTER





# EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EC DECLARATION OF CONFORMITY (FR) (TY)

Vi försäkrar , i egenskap av tillverkare, att nedanstående produkt uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i 2006/42/EG.  
*We declare, as a manufacturer, that the following product meets all applicable provisions of 2006/42 / EC*

(FR)

(TY)

(SV) Artikelnummer / (ENG) Article number / (FR) / (TY)
4720-0004
(SV) Benämning / (EN) Name / (FR) / (TY)
TRUMVAGN 4720 POWER PACK / DRUM TRAILER 4720 POWER PACK (FR) / (TY)

(SV) Tillämpade harmoniserande standarder / (EN) Applied harmonised standards (FR) / (TY)

(SV) Andra tillämpade standarder och specifikationer / (EN) Other applied standards and specifications (FR) / (TY)

(SV) Behörig att sammanställa teknisk dokumentation / (EN) Authorised to compile technical documentation (FR) / (TY)			
<b>Namn</b> <b>Name</b> (FR) (TY)	Undertecknad / Signed below (FR) / (TY)	<b>Adress</b> <b>Address</b> (FR) (TY)	Enligt nedan / As below (FR) / (TY)

<b>Ort / City/Town / (FR) / (TY)</b> Holsljunga	<b>Datum / Date / (FR) / (TY)</b> 2020-10-16
<b>Namn / Name / (FR) / (TY)</b>	<b>Namnförtydligande / Name in block letters (FR) / (TY)</b> Stefan Svensson
<b>Position / Roll / (FR) / (TY)</b> VD / CEO	





 **MADE IN HOLSLJUNGA**

Sahlins Sweden AB  
Företagsvägen 2  
512 64 Holsljunga

+46(0)320 209 330 | [sales@sahlins.com](mailto:sales@sahlins.com)

***SAHLINS.COM***

